



DUO-60 DUO-80 逆洗タイマープログラム表

タイマー設定方法は
こちら▶



浄化槽から選ぶ

時間から選ぶ

ばっ気方向	浄化槽メーカー	浄化槽型式	タイマー 1 ON-OFF	タイマー 2 ON-OFF	タイマー 3 ON-OFF	プログラム番号
左 ばっ 気	ダイキアクシス	MCP	3:00-3:20	15:00-15:20	-	L 19
	ニッコー	NSR	2:00-2:15	3:00-3:15	-	L 17
	ニッコー	NSR5.7	2:00-2:05	3:00-3:05	-	L 15
	ニッコー	NSR II 5.7	2:00-2:15	3:00-3:15	-	L 17
	ハウステック	KBF	3:00-3:15	-	-	L 14
	ハウステック	KBR1-7	2:00-2:15	4:00-4:15	-	L 18
	ハウステック	KBR I	2:00-2:10	4:00-4:10	-	L 16
	ハウステック	KGR II	3:00-3:05	-	-	L 11
	ハウステック	KTG	2:00-2:10	3:00-3:10	4:00-4:10	L 20
	ハマネツ	KGC II	2:00-2:10	-	-	L 12
	ハマネツ	KGCN	2:00-2:15	-	-	L 13
	積水ホームテクノ	SGC2	3:00-3:05	-	-	L 11
	積水ホームテクノ	SGCX	2:00-2:10	3:00-3:10	4:00-4:10	L 20
	前澤化成	VRC II	2:00-2:10	3:00-3:10	4:00-4:10	L 20
	前澤化成	VRX2-5	2:00-2:10	4:00-4:10	-	L 16
	前澤化成	VRX2-7	2:00-2:15	4:00-4:15	-	L 18
	日本ゼオン	GPC	2:00-2:10	-	-	L 12
	日本ゼオン	GPCN・GPX	2:00-2:15	-	-	L 13
	日本ゼオン	GPU	2:00-2:10	3:00-3:10	4:00-4:10	L 20
	工場出荷時の設定	-	2:00-2:10	3:00-3:10	-	L 00
右 ばっ 気	クボタ浄化槽	HC	2:00-2:10	-	-	A 12
	ハマネツ	KGC	2:00-2:10	-	-	A 12
	フジクリーン	CF・CF II	2:00-2:10	3:00-3:10	4:00-4:10	A 15
	フジクリーン	CRX・CRN	2:00-2:05	3:00-3:05	-	A 14
	西原ネオ	MCB II	3:00-3:05	-	-	A 11
	前澤化成	VRC	2:00-2:05	3:00-3:05	-	A 14
	大栄産業	FCS	2:00-2:05	4:00-4:05	-	A 13
	工場出荷時の設定	-	2:00-2:10	3:00-3:10	-	A 00

ばっ気方向	タイマー 1 ON-OFF	タイマー 2 ON-OFF	タイマー 3 ON-OFF	プログラム番号
左 ばっ 気	2:00-2:10	3:00-3:10	-	L 00
	3:00-3:05	-	-	L 11
	2:00-2:10	-	-	L 12
	2:00-2:15	-	-	L 13
	3:00-3:15	-	-	L 14
	2:00-2:05	3:00-3:05	-	L 15
	2:00-2:10	4:00-4:10	-	L 16
	2:00-2:15	3:00-3:15	-	L 17
	2:00-2:15	4:00-4:15	-	L 18
	3:00-3:20	15:00-15:20	-	L 19
2:00-2:10	3:00-3:10	4:00-4:10	L 20	
右 ばっ 気	2:00-2:10	3:00-3:10	-	A 00
	3:00-3:05	-	-	A 11
	2:00-2:10	-	-	A 12
	2:00-2:05	4:00-4:05	-	A 14
	2:00-2:05	3:00-3:05	-	A 13
	2:00-2:10	3:00-3:10	4:00-4:10	A 15

※タイマープログラム表はタイマー設定の参考表です。

※設置の際、浄化槽や設置環境に適合しているか確認してください。

※任意で逆洗タイマー時刻の設定変更を行う場合、変更元となるタイマープログラム番号のタイマー時刻の設定は上書き変更されますのでご注意ください。

 株式会社 **テクノ高槻**
TECHNO TAKATSUKI CO.,LTD.
<https://www.takatsuki.co.jp>



お客様サービス窓口 TEL.0120-812-681